

Монтаж полипропиленового трубопровода не отличается от монтажа любой другой системы, однако существуют моменты на которые необходимо обратить внимание при монтаже.

Расстояние между опорами трубопровода

Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке определяется из таблиц.

Интервалы (мм) между креплениями для труб PN-10 и PN-20.

Температура (С)	Диаметр трубы (мм)								
	20	25	32	40	50	63	75	90	110
20	600	750	900	1000	1200	1400	1500	1600	1800
30	600	750	900	1000	1200	1400	1500	1600	1800
40	600	700	800	900	1100	1300	1400	1500	1700
50	600	700	800	900	1100	1300	1400	1500	1700
60	550	650	750	850	1000	1150	1250	1400	1600
70	550	600	700	800	950	1050	1150	1250	1400

Расстояние между опорами трубопровода

Интервалы (мм) для труб PN-25 (армированные)

Температура (С)	Диаметр трубы (мм)								
	20	25	32	40	50	63	75	90	110
20	1200	1300	1500	1700	1900	2100	2200	2300	2500
30	1200	1300	1500	1700	1900	2100	2200	2300	2400
40	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2100	2200	2300
50	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2100	2200	2100
60	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2000	2100	2000
70	900	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000	2000

Опоры вертикальных трубопроводов устанавливаются не реже чем через 1 метр для труб наружного диаметра до 32 мм и не реже чем, через 1,5 для труб большего диаметра.